

Changer pile de télécommande

Écrit par Laurent HAEBERLE
Samedi, 16 Février 2013 19:11

Pour ceux qui ont ce type de télécommande pour leur 8

[img] <http://img51.imageshack.us/img51/5310/changerpile01.jpg> [/img]

Ouvrir la clef et avec un petit tournevis appuyer sur le petit ergot

[img] <http://img201.imageshack.us/img201/9228/changerpile02.jpg> [/img]

Séparer les deux parties

[img] <http://img515.imageshack.us/img515/4165/changerpile03.jpg> [/img]

[img] <http://img822.imageshack.us/img822/4748/changerpile04.jpg> [/img]

Ensuite déclipser le boîtier par la petite fente

[img] <http://img96.imageshack.us/img96/3079/changerpile05.jpg> [/img]

[img] <http://img339.imageshack.us/img339/9784/changerpile06.jpg> [/img]

Il ne reste plus qu'à changer la pile réf. CR 1620 (3v)

Changer pile de télécommande

Écrit par Laurent HAEBERLE

Samedi, 16 Février 2013 19:11

[img] <http://img855.imageshack.us/img855/9112/changerpile07.jpg> [/img]

[img] <http://img35.imageshack.us/img35/9861/changerpile08.jpg> [/img]

Voilà, procéder à l'inverse pour le remontage et bien sur tester la télécommande.
Normalement il n' y as pas besoin de faire une reprogrammation, en tout cas pas pour moi.

@+ :yeah: :yeah: